








Устройства переключающие









Технические характеристики







По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сочи (862)225-72-31
Ангарск (3955)60-70-56	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Архангельск (8182)63-90-72	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сыктывкар (8212)25-95-17
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тамбов (4752)50-40-97
Белгород (4722)40-23-64	Коломна (4966)23-41-49	Пенза (8412)22-31-16	Тверь (4822)63-31-35
Благовещенск (4162)22-76-07	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тольятти (8482)63-91-07
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)33-79-87
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Владимир (4922)49-43-18	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Россия (495)268-04-70	Казахстан (7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	Якутск (4112)23-90-97
			Ярославль (4852)69-52-93

Устройства переключающие – вид трубопроводной арматуры, применяемый для подключения двух предохранительных клапанов рабочего и резервного к системе с одной точкой врезки в трубопровод. Также устройства переключающие можно использовать в качестве оборудования для смешивания сред и изменения потока среды.

Фото	Таблица фигур	Обозначение	Ду	Ру	Марка стали
	23с18нж	ПУ 80-6	80	6	20Л
		ПУ 100-6	100	6	20Л
		ПУ 200-6	200	6	20Л
		ПУ 300-6	300	6	20Л
	23с16нж	ПУ 50-16	50	16	20Л
		ПУ 80-16	80	16	20Л
		ПУ 100-16	100	16	20Л
		ПУ 150-16	150	16	20Л
		ПУ 200-16	200	16	20Л
	23с16нж1	ПУ 80-16-01	80	16	20Л
		ПУ 100-16-01	100	16	20Л
		ПУ 150-16-01	150	16	20Л
	23с17нж	ПУ 25-40	25	40	20Л
		ПУ 50-40	50	40	20Л
		ПУ 80-40	80	40	20Л
		ПУ 100-40	100	40	20Л
		ПУ 150-40	150	40	20Л
	23с17нж1	ПУ 50-40-01	50	40	20Л
		ПУ 80-40-01	80	40	20Л
		ПУ 100-40-01	100	40	20Л
		ПУ 150-40-01	150	40	20Л
	23с20нж	ПУ 50-63	50	63	20Л
		ПУ 80-63	80	63	20Л
		ПУ 100-63	100	63	20Л
	23с19нж	ПУ 50-63	50	160	20Л
		ПУ 80-160	80	160	20Л
		ПУ 100-160	100	160	20Л

	23лс18нж	ПУ 80-6-03 ХЛ1	80	6	20ГЛ
		ПУ 100-6-03 ХЛ1	100	6	20ГЛ
		ПУ 200-6-03 ХЛ1	200	6	20ГЛ
		ПУ 300-6-03 ХЛ1	300	6	20ГЛ
	23лс16нж	ПУ 50-16-06 ХЛ1	50	16	20ГЛ
		ПУ 80-16-06 ХЛ1	80	16	20ГЛ
		ПУ 100-16-06 ХЛ1	100	16	20ГЛ
		ПУ 150-16-06 ХЛ1	150	16	20ГЛ
		ПУ 200-16-03 ХЛ1	200	16	20ГЛ
	23лс16нж1	ПУ 50-16-07 ХЛ1	50	16	20ГЛ
		ПУ 80-16-07 ХЛ1	80	16	20ГЛ
		ПУ 100-16-07 ХЛ1	100	16	20ГЛ
		ПУ 150-16-07 ХЛ1	150	16	20ГЛ
	23лс17нж	ПУ 25-40-03 ХЛ1	25	40	20ГЛ
		ПУ 50-40-06 ХЛ1	50	40	20ГЛ
		ПУ 80-40-06 ХЛ1	80	40	20ГЛ
		ПУ 100-40-06 ХЛ1	100	40	20ГЛ
		ПУ 150-40-06 ХЛ1	150	40	20ГЛ
	23лс17нж1	ПУ 50-40-07 ХЛ1	50	40	20ГЛ
		ПУ 80-40-07 ХЛ1	80	40	20ГЛ
		ПУ 100-40-07 ХЛ1	100	40	20ГЛ
		ПУ 150-40-07 ХЛ1	150	40	20ГЛ
	23лс20нж	ПУ 50-63-03 ХЛ1	50	63	20ГЛ
		ПУ 80-63-03 ХЛ1	80	63	20ГЛ
		ПУ 100-63-03 ХЛ1	100	63	20ГЛ
	23лс19нж	ПУ 50-160-03 ХЛ1	50	160	20ГЛ
		ПУ 80-160-03 ХЛ1	80	160	20ГЛ
		ПУ 100-160-03 ХЛ1	100	160	20ГЛ
	23нж18нж	ПУ 80-6-01нж	80	6	12Х18Н9ТЛ
		ПУ 100-6-01нж	100	6	12Х18Н9ТЛ
		ПУ 200-6-01нж	200	6	12Х18Н9ТЛ

		ПУ 300-6-01 _{НЖ}	300	6	12X18H9TЛ
	23 _{НЖ} 16 _{НЖ}	ПУ 50-16-02 _{НЖ}	50	16	12X18H9TЛ
		ПУ 80-16-02 _{НЖ}	80	16	12X18H9TЛ
		ПУ 100-16-02 _{НЖ}	100	16	12X18H9TЛ
		ПУ 150-16-02 _{НЖ}	150	16	12X18H9TЛ
		ПУ 200-16-02 _{НЖ}	200	16	12X18H9TЛ
				ПУ 300-6-01 _{НЖ}	300
	23 _{НЖ} 16 _{НЖ} 1	ПУ 50-16-03 _{НЖ}	50	16	12X18H9TЛ
		ПУ 80-16-03 _{НЖ}	80	16	12X18H9TЛ
		ПУ 100-16-03 _{НЖ}	100	16	12X18H9TЛ
		ПУ 150-16-03 _{НЖ}	150	16	12X18H9TЛ
	23 _{НЖ} 17 _{НЖ}	ПУ 25-40-01 _{НЖ}	25	40	12X18H9TЛ
		ПУ 50-40-02 _{НЖ}	50	40	12X18H9TЛ
		ПУ 80-40-02 _{НЖ}	80	40	12X18H9TЛ
		ПУ 100-40-02 _{НЖ}	100	40	12X18H9TЛ
		ПУ 150-40-02 _{НЖ}	150	40	12X18H9TЛ
	23 _{НЖ} 17 _{НЖ} 1	ПУ 50-40-03 _{НЖ}	50	40	12X18H9TЛ
		ПУ 80-40-03 _{НЖ}	80	40	12X18H9TЛ
		ПУ 100-40-03 _{НЖ}	100	40	12X18H9TЛ
		ПУ 150-40-03 _{НЖ}	150	40	12X18H9TЛ
	23 _{НЖ} 20 _{НЖ}	ПУ 50-63-01 _{НЖ}	50	63	12X18H9TЛ
		ПУ 80-63-01 _{НЖ}	80	63	12X18H9TЛ
		ПУ 100-63-01 _{НЖ}	100	63	12X18H9TЛ
	23 _{НЖ} 19 _{НЖ}	ПУ 50-160-01 _{НЖ}	50	160	12X18H9TЛ
		ПУ 80-160-01 _{НЖ}	80	160	12X18H9TЛ
		ПУ 100-160-01 _{НЖ}	100	160	12X18H9TЛ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сочи (862)225-72-31
Ангарск (3955)60-70-56	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Архангельск (8182)63-90-72	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сыктывкар (8212)25-95-17
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тамбов (4752)50-40-97
Белгород (4722)40-23-64	Коломна (4966)23-41-49	Пенза (8412)22-31-16	Тверь (4822)63-31-35
Благовещенск (4162)22-76-07	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тольятти (8482)63-91-07
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)33-79-87
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Владимир (4922)49-43-18	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ(3012)59-97-51
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Россия (495)268-04-70	Казахстан (7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	Якутск (4112)23-90-97
			Ярославль (4852)69-52-93