

## Краны разборные фланцевые КШР.П.Ф

### Технические характеристики





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Алматы (7273)495-231        | Казань (843)206-01-48           | Ноябрьск (3496)41-32-12        | Сочи (862)225-72-31       |
| Ангарск (3955)60-70-56      | Калининград (4012)72-03-81      | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калуга (4842)92-23-67           | Омск (3812)21-46-40            | Сургут (3462)77-98-35     |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Кемерово (3842)65-04-62         | Орел (4862)44-53-42            | Сыктывкар (8212)25-95-17  |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Киров (8332)68-02-04            | Оренбург (3532)37-68-04        | Тамбов (4752)50-40-97     |
| Белгород (4722)40-23-64     | Коломна (4966)23-41-49          | Пенза (8412)22-31-16           | Тверь (4822)63-31-35      |
| Благовещенск (4162)22-76-07 | Кострома (4942)77-07-48         | Петрозаводск (8142)55-98-37    | Тольятти (8482)63-91-07   |
| Брянск (4832)59-03-52       | Краснодар (861)203-40-90        | Псков (8112)59-10-37           | Томск (3822)98-41-53      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Красноярск (391)204-63-61       | Пермь (342)205-81-47           | Тула (4872)33-79-87       |
| Владикавказ (8672)28-90-48  | Курск (4712)77-13-04            | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Владимир (4922)49-43-18     | Курган (3522)50-90-47           | Рязань (4912)46-61-64          | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Волгоград (844)278-03-48    | Липецк (4742)52-20-81           | Самара (846)206-03-16          | Улан-Удэ(3012)59-97-51    |
| Вологда (8172)26-41-59      | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Саранск (8342)22-96-24         | Уфа (347)229-48-12        |
| Воронеж (473)204-51-73      | Москва (495)268-04-70           | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Мурманск (8152)59-64-93         | Саратов (845)249-38-78         | Чебоксары (8352)28-53-07  |
| Иваново (4932)77-34-06      | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93     | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Симферополь (3652)67-13-56     | Череповец (8202)49-02-64  |
| Иркутск (395)279-98-46      | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Смоленск (4812)29-41-54        | Чита (3022)38-34-83       |
| Россия (495)268-04-70       | Казахстан (7172)727-132         | Киргизия +996(312)96-26-47     | Якутск (4112)23-90-97     |
|                             |                                 |                                | Ярославль (4852)69-52-93  |

## Краны разборные фланцевые КШР.П.Ф

**Краны разборные фланцевые** - это краны, который присоединяется непосредственно к обратным фланцам.

| Фото  | Наименование  | Ду | Ру     | Марка стали |
|---|---|----|--------|-------------|
|    | <u>Кран фланцевый (КШР.П.Ф) Ду10 Ру16-40 разборный</u>    | 10 | 16-40  | 12X18H10T   |
|    | <u>Кран фланцевый (КШР.П.Ф) Ду 15 Ру 16-40 разборный</u>  | 15 | 16-40  | 12X18H10T   |
|    | <u>Кран фланцевый (КШР.П.Ф) Ду 20 Ру 16-40 разборный</u>  | 20 | 16-40  | 12X18H10T   |
|   | <u>Кран фланцевый (КШР.П.Ф) Ду 25 Ру 16-40 разборный</u>  | 25 | 16-40  | 12X18H10T   |
|  | <u>Кран фланцевый (КШР.П.Ф) Ду 32 Ру 16-40 разборный</u>  | 32 | 16-40  | 12X18H10T   |
|  | <u>Кран фланцевый (КШР.П.Ф) Ду 40 Ру 16-40 разборный</u>  | 40 | 16-40  | 12X18H10T   |
|  | <u>Кран фланцевый (КШР.П.Ф) Ду 50 Ру 16-40 разборный</u>  | 50 | 16-40  | 12X18H10T   |
|  | <u>Кран фланцевый (КШР.П.Ф) Ду 10 Ру 63-160 разборный</u> | 10 | 63-160 | 12X18H10T   |
|  | <u>Кран фланцевый (КШР.П.Ф) Ду 15 Ру 63-160 разборный</u> | 15 | 63-160 | 12X18H10T   |
|  | <u>Кран фланцевый (КШР.П.Ф) Ду 20 Ру 63-160 разборный</u> | 20 | 63-160 | 12X18H10T   |

|   |   |    |        |           |
|---|---|----|--------|-----------|
|  | <u>Кран фланцевый (КШР.П.Ф) Ду 25 Ру 63-160 разборный</u> | 25 | 63-160 | 12X18H10T |
|  | <u>Кран фланцевый (КШР.П.Ф) Ду 32 Ру 63-160 разборный</u> | 32 | 63-160 | 12X18H10T |
|  | <u>Кран фланцевый (КШР.П.Ф) Ду 40 Ру 63-160 разборный</u> | 40 | 63-160 | 12X18H10T |
|  | <u>Кран фланцевый (КШР.П.Ф) Ду 50 Ру 63-160 разборный</u> | 50 | 63-160 | 12X18H10T |

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Алматы (7273)495-231        | Казань (843)206-01-48           | Ноябрьск (3496)41-32-12        | Сочи (862)225-72-31       |
| Ангарск (3955)60-70-56      | Калининград (4012)72-03-81      | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калуга (4842)92-23-67           | Омск (3812)21-46-40            | Сургут (3462)77-98-35     |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Кемерово (3842)65-04-62         | Орел (4862)44-53-42            | Сыктывкар (8212)25-95-17  |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Киров (8332)68-02-04            | Оренбург (3532)37-68-04        | Тамбов (4752)50-40-97     |
| Белгород (4722)40-23-64     | Коломна (4966)23-41-49          | Пенза (8412)22-31-16           | Тверь (4822)63-31-35      |
| Благовещенск (4162)22-76-07 | Кострома (4942)77-07-48         | Петрозаводск (8142)55-98-37    | Тольятти (8482)63-91-07   |
| Брянск (4832)59-03-52       | Краснодар (861)203-40-90        | Псков (8112)59-10-37           | Томск (3822)98-41-53      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Красноярск (391)204-63-61       | Пермь (342)205-81-47           | Тула (4872)33-79-87       |
| Владикавказ (8672)28-90-48  | Курск (4712)77-13-04            | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Владимир (4922)49-43-18     | Курган (3522)50-90-47           | Рязань (4912)46-61-64          | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Волгоград (844)278-03-48    | Липецк (4742)52-20-81           | Самара (846)206-03-16          | Улан-Удэ (3012)59-97-51   |
| Вологда (8172)26-41-59      | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Саранск (8342)22-96-24         | Уфа (347)229-48-12        |
| Воронеж (473)204-51-73      | Москва (495)268-04-70           | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Мурманск (8152)59-64-93         | Саратов (845)249-38-78         | Чебоксары (8352)28-53-07  |
| Иваново (4932)77-34-06      | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93     | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Нижегород (831)429-08-12        | Симферополь (3652)67-13-56     | Череповец (8202)49-02-64  |
| Иркутск (395)279-98-46      | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Смоленск (4812)29-41-54        | Чита (3022)38-34-83       |
| Россия (495)268-04-70       | Казахстан (7172)727-132         | Киргизия +996(312)96-26-47     | Якутск (4112)23-90-97     |
|                             |                                 |                                | Ярославль (4852)69-52-93  |